

Apsauga nuo lanko išsaugo transporto priemonės elektroniką, nes suvirinimo operacijų arba transporto priemonės intervencijos metu absorbuoja viršįtampių viršūnę.

PAPRASTA NAUDOTI

Prijungiamas tiesiog prie akumuliatoriaus + ir - jungčių.

OPERACIJA

Ijungtas žalias šviesos diodas:

Įprastas naudojimas, apsauga įjungta.

Ijungtas raudonas šviesos diodas + skamba garsinis signalas:

Įrenginys sugėrė svarbų viršįtampį ir transporto priemonė nebėra apsaugota. Būtina pakeisti apsaugą nuo viršįtampių, kad vėl būtų apsaugota transporto priemonės elektronika.

